


Imagin® na grily a konvektomaty

TECHNICKÝ LIST



Imagin® na grily a konvektomaty

Profesionální alkalický nestékavý prostředek na čištění konvektomatů, grilů, fritéz, sporáků, apod. Pro optimální aplikaci doporučujeme použít speciální tlakovací pistoli ALTA 2000.

Imagin® na grily a konvektomaty je vysoce účinný aktivní přípravek pro odstraňování silných napečenin. Speciální receptura zajišťuje nestékání výrobku z nastříkané plochy a umožňuje velice rychlé a efektivní odstranění zbytků připečených pokrmů. Není vhodný pro čištění předmětů z barevných kovů a hliníku! pH 13.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Znečištěné zařízení (KONVEKTOMAT) nebo znečištěný předmět zahřejte. Po zahřátí je vhodné znečištěné plochy navlhčit.
- **Imagin® na grily a konvektomaty** řádně protřepejte a rovnoměrně naneste a znečištěnou plochu. Díky speciálnímu složení přípravek nestéká ani ze svislých ploch. Nejefektivnějším způsobem je nanesení stříčkou. Přípravek nechte působit nejméně 15 minut. Poté spusťte parní program (u KONVEKTOMATŮ) nebo uvolněné nečistoty umyjte běžným způsobem. Vyčištěné předměty řádně opláchněte čistou vodou.
- V případech obzvláště silného znečištění je nutné celý cyklus opakovat. Pokud není možné čišťené předměty zahřát je nutné dobu působení prodloužit. Po každé aplikaci **Imagin® na grily a konvektomaty** je důležité předměty řádně opláchnout čistou vodou.

VYVAŘOVÁNÍ FRITÉZ:

- Pro tento účel použití zředte **Imagin® na grily a konvektomaty** v poměru 1:10 s vodou ve fritéze nechte přejít varem.
- Poté zařízení řádně vypláchněte čistou vodou.

Pokyny pro bezpečné zacházení včetně podmínek skladování a údaje o nebezpečnosti přípravku jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na vyžádání.

ATT detergenty